

Gebruik en onderhoud van roestvaststalen producten

Veruit de meest verkochte Reginox spoelunits zijn van RVS (roestvaststaal). RVS is een metaallegering, waarin de belangrijkste elementen chroom en nikkel zijn. Dankzij het chroom glanst RVS en is RVS roestvast. Dat is overigens iets anders als roestvrij. RVS kan wel degelijk roesten aan het oppervlak, maar alleen door langdurig contact met onedele metalen. Door de onderhoudstips in acht te nemen kunt u nog langer plezier hebben van uw spoelunit. Indien de spoelunit met zorg wordt behandeld, behoudt deze langdurig zijn kwaliteit en uitstraling.

Schoonmaken van RVS spoelunit

Voor dagelijks onderhoud wordt geadviseerd om schoon lauw water te gebruiken met eventueel toevoeging van een zachte zeep. Ter verwijdering van koffie-, thee- en vetaanslag gebruikt u een PH-neutraal reinigingsmiddel. Indien u een schuursponsje gebruikt, dient u in de polijstrichting te poetsen, gebruik hiervoor bij voorkeur de zachte zijde van het schuursponsje. Droog de spoelunit na de reiniging af met een zachte droge doek om kalkafzetting te voorkomen.

Schade voorkomen: krassen en/of deuken

Doordat de spoelunit dagelijks wordt gebruikt, zijn lichte krassen en deuken aan de oppervlakte onontkoombaar. De spoelunit kan beschadigen wanneer deze te ruw behandeld wordt. Daarom dient voorzichtigheid in acht te worden genomen bij het leggen van voorwerpen in de unit of op het afgedruipgedeelte. Daarnaast blijven beschadigingen beperkt door zo min mogelijk met voorwerpen over het materiaal te schuren. Werp geen bestek of andere zware voorwerpen in de spoelunit. Dit kan onherstelbare schade veroorzaken.

Vermijd hitte

Plaats hete pannen nooit rechtstreeks op het afgedruipgedeelte of in de spoelunit. Gebruik bij voorkeur een onderlegger in of op de spoelunit.

Vlekken ontstaan door roest

Als roestvlekken ontstaan op roestvaststaal is dit het gevolg van ijzerdeeltjes of chemische stoffen die op het roestvaststalen oppervlak van de spoelunit of werkblad zijn gekomen. Deze ijzerdeeltjes of chemicaliën zorgen voor een oxidatie reactie met roest als gevolg. De roestvlekken zijn eenvoudig te verwijderen met een zachte doek voorzien van Reginox Inox Care. Voor het verwijderen van de roestvlekken geen staalwol gebruiken. Indien u een schuursponsje gebruikt, dient u in de polijstrichting te poetsen.

Vlekken veroorzaakt door chemische stoffen

De kwaliteit van de spoelunit ondervindt schade wanneer deze wordt blootgesteld aan sterke chemicaliën. Indien de oppervlakte lange tijd wordt blootgesteld aan sterke chemicaliën kan er een oxidatieproces ontstaan, waardoor het materiaal (RVS) kan gaan roesten. Het basismateriaal van de spoelunit is RVS 304. Dit houdt in dat de spoelunit niet zuurbestendig is en dus alleen geschikt is voor huishoudelijke toepassingen. Het wordt aanbevolen om de spoelunit niet in aanraking te laten komen met de volgende chemicaliën:

- Schoonmaakmiddelen die hypochloride bevatten;
- Schoonmaakmiddelen die chloor bevatten;
- Zilver- of koperpoets;

- Het voor een langere tijd op het oppervlak laten liggen van citrusfruit, zout, azijn, mosterd, augurken of uitjes op zuur en mayonaise. Deze voedingsmiddelen kunnen putjes en roest veroorzaken;
- Sterke zuren zoals gebitsreinigers, etc;
- Gebruik van staalwol voor reinigen;
- S3 9 soldeerwater van loodgieters en doe-het-zelvers;
- Zoutzuur voor het schoonmaken van wandtegels;
- Regeneratiezout voor waterontharders van vaatwasmachines;
- Afvoerontstoppers.

Echter ook langdurige inwerking van verdunde oplossingen van zuren, zouten en logen(zowel aan gebruikszijde als aan onderzijde in de vorm van dampen) kan roestvaststaal AISI 304 aantasten. Het is dan ook raadzaam het aanrecht regelmatig te reinigen, zeer zeker voorafgaande aan een periode waarin het langere tijd ongebruikt blijft.

Als het roestvaststaal met dergelijke producten in contact komt dan:

- De aangetaste oppervlakte direct en overvloedig met lauw water reinigen;
- De aangetaste oppervlakte droogwrijven met een zachte schone doek;
- De ontstane vlekken behandelen met Reginox Inox Care.

Af te raden:

- Snijd nooit op een werkblad: dit veroorzaakt niet repareerbare krassen. Gebruik altijd een snijplank.
- Snijd nooit in de voeg- en/of koppelnaden. Verwijder nooit de kit uit de voegnaden rond de spoelunit c.q. kookplaat.
- Heen en weer schuiven van harde materialen (porselein e.d.) op een werkblad.
- Voor het onderhoud van uw Reginox spoelunit en/of werkblad adviseren we u met regelmaat Reginox Inox Care te gebruiken.